



Паспорт изделия

RTK18-16P

Неуправляемый PoE-коммутатор



Основная информация

- 16 PoE портов
- Емкость таблицы МАК адресов 4К
- Передача питания до 200 м
- Защита от перенапряжения

Технические характеристики

РоЕ-порты	16x10/100BASE-TX 802.3af&at
Аплинк порты	Комбо: 1x1000Base-X + 2x10/100/1000BASE-TX
Потребление коммутатора без РоЕ	30 W
Распиновка	V+ (RJ45 Pin 1, 2), V- (RJ45 Pin 3, 6)
Питание	100V~240V AC, 50/60Hz
Блок питания	Встроенный, 300Вт
РоЕ бюджет	280W
РоЕ Р макс на порт	30 W на порт
Защита от статических разрядов	IEC 61000-4-2, класс 2
Встроенная грозозащита на портах	2KV
Блок питания	Встроенный, 300Вт
Рабочая температура	0°C~40°C, при отн. влажности 10%~90%
Охлаждение	Кулер
Коммутационная емкость, Гбит/с	9.2G
Емкость таблицы МАК адресов К	4
Размер	272x193x44 мм

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства. Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.

Комплект поставки

Коммутатор - 1шт
 Краткое руководство пользователя -1шт
 Кабель питания - 1шт
 Крепление на DIN-рейку - комплект
 Винты для крепления - комплект

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену оборудования. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.